

Периодичность	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Месяцы									2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
км x 1000	M32T	M32T	M32TFL	M32TFL	M36T	M36T	T1C	T1C	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Рулевая колонка, рулевое управление, комбинация приборов, сброс межсервисного интервала, проверка эффективности работы тормозов и стояночного тормоза, аудиосистема и информационно-развлекательная система, система бортовой диагностики, обучение ДСТ (сцепления и механизма переключения), проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС.		0,1							-	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Дополнительные операции

Углы установки колес	Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес каждые 30000км (1,8н/ч)
----------------------	---

EXEED TXL - основные работы (Обязательные)	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
		0,9	2,4	2,4	3,2	2,4	2,4	3,4	2,4	2,4	3,2

Пояснение:

З - Замена

П- Проверка

"-" - Отсутствие мероприятий